



UWAGA!
POD BAL DREWNIANY PODŁOŻYĆ PASEK PAPY.

DOCIEPLENIE STROPODACHU - MONTAŻ RYNNY